



TS



TF



TSBK



HS



HSBK



FRS



FRSBK

	100	125	160	180	200
	12mm	16mm	16mm	16mm	16mm

	100	125	160	180	200
	20x50	27x60	27x60	27x60	27x60

έδραση
support **1**

σελίδα page.11

100	40	105x85	80x60	9	128	45	120		180	1-100-AOE.S-TS	1-100-AOE.S-TF	1-100-AOE.S-TSBK
125	40	135x110	105x80	11	164	55	146		300	1-125-AOE.S-TS	1-125-AOE.S-TF	1-125-AOE.S-TSBK
160	50	135x110	105x80	11	199	55	146		300	1-160-AOE.S-TS	1-160-AOE.S-TF	1-160-AOE.S-TSBK
180	50	135x110	105x80	11	219	55	146		300	1-180-AOE.S-TS	1-180-AOE.S-TF	1-180-AOE.S-TSBK
200	50	135x110	105x80	11	239	55	146		300	1-200-AOE.S-TS	1-200-AOE.S-TF	1-200-AOE.S-TSBK
230	50	135x110	105x80	11	268	55	-		300	1-230-AOE.S-TS	1-230-AOE.S-TF	-
250	50	135x110	105x80	11	290	55	-		300	1-250-AOE.S-TS	1-250-AOE.S-TF	-

Για κάθε διαφορετική προσαρμογή, αντικαταστήστε το –TS από τον αντίστοιχο κωδικό με πλάκα, με την σχετική περιγραφή (-HS για τρύπα -FRS για πείρο)

Παράδειγμα: 1-100-AOE.S-TS με πλάκα
1-100-AOE.S-HS με τρύπα
1-100-AOE.S-FRS με πείρο

Για φρένο, προσθέστε την κατάληξη –BK στο τέλος του αντίστοιχου κωδικού

Παράδειγμα: 1-100-AOE.S-HS με τρύπα
1-100-AOE.S-HSBK με τρύπα και φρένο



For each different type of fitting, substitute –TS from the relative code with top plate, with the specific description (-HS for bolt hole -FRS for stem)

Example: 1-100-AOE.S-TS with top plate
1-100-AOE.S-HS with bolt hole
1-100-AOE.S-FRS with stem

For brake, add –BK at the end of the relative code

Example: 1-100-AOE.S-HS with bolt hole
1-100-AOE.S-HSBK with bolt hole and brake