



TS



TF



TSBK



HS



HSBK



FRS



FRSBK

|  |      |      |       |      |      |      |      |
|--|------|------|-------|------|------|------|------|
|  | 100  | 125  | 125 S | 150  | 160  | 180  | 200  |
|  | 12mm | 12mm | 16mm  | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |

|  |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 100   | 125   | 125 S | 150   | 160   | 180   | 200   |
|  | 20x50 | 22x50 | 27x60 | 27x60 | 27x60 | 27x60 | 27x60 |



| 100  | 30 | 105x85  | 80x60  | 9  | 128 | 38 | 120 |  | 120 | 1-100-AO.S-TS  | 1-100-AO.S-TF  | 1-100-AO.S-TSBK  |
|------|----|---------|--------|----|-----|----|-----|--|-----|----------------|----------------|------------------|
| 125  | 30 | 105x85  | 80x60  | 9  | 155 | 45 | 120 |  | 180 | 1-125-AO.S-TS  | 1-125-AO.S-TF  | 1-125-AO.S-TSBK  |
| 125S | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 164 | 55 | 146 |  | 250 | 1-125S-AO.S-TS | 1-125S-AO.S-TF | 1-125S-AO.S-TSBK |
| 150  | 40 | 135x110 | 105x80 | 11 | 194 | 55 | 146 |  | 300 | 1-150-AO.S-TS  | 1-150-AO.S-TF  | 1-150-AO.S-TSBK  |
| 160  | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 199 | 55 | 146 |  | 300 | 1-160-AO.S-TS  | 1-160-AO.S-TF  | 1-160-AO.S-TSBK  |
| 180  | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 219 | 55 | 146 |  | 300 | 1-180-AO.S-TS  | 1-180-AO.S-TF  | 1-180-AO.S-TSBK  |
| 200  | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 239 | 55 | 146 |  | 300 | 1-200-AO.S-TS  | 1-200-AO.S-TF  | 1-200-AO.S-TSBK  |

Για κάθε διαφορετική προσαρμογή, αντικαταστήστε το –TS από τον αντίστοιχο κωδικό με πλάκα, με την σχετική περιγραφή (-HS για τρύπα -FRS για πείρο)

Παράδειγμα: 1-100-AO.S-TS με πλάκα  
1-100-AO.S-HS με τρύπα  
1-100-AO.S-FRS με πείρο

Για φρένο, προσθέστε την κατάληξη –BK στο τέλος του αντίστοιχου κωδικού

Παράδειγμα: 1-100-AO.S-HS με τρύπα  
1-100-AO.S-HSBK με τρύπα και φρένο



For each different type of fitting, substitute –TS from the relative code with top plate, with the specific description (-HS for bolt hole -FRS for stem)

Example: 1-100-AO.S-TS with top plate  
1-100-AO.S-HS with bolt hole  
1-100-AO.S-FRS with stem

For brake, add –BK at the end of the relative code

Example: 1-100-AO.S-HS with bolt hole  
1-100-AO.S-HSBK with bolt hole and brake